

**Na de afname**

Noteer uw naam en geboortedatum op de buis. Vermeld op het aanvraagformulier de datum van urineproductie. Plaats de buis en het aanvraagformulier in het zakje dat u van uw (huis)arts heeft gekregen en bewaar in de koelkast.

Inleveren

Lever het materiaal binnen 24 uur in op een Unilabs locatie.

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, kijk dan op unilabs.nl.

Afname-instructie

Urine set voor:

Dysmorfe erythrocyten en urinescreening



Instructie voor het opvangen van urine voor urine-screening en onderzoek dysmorfe erythrocyten

Voor dit onderzoek is bij voorkeur de tweede ochtendurine nodig.

1 Draai de deksel van de urinebeker. Leg de deksel, met de binnenkant naar boven, op een schone plaats. Zorg ervoor dat u de binnenkant van de deksel niet aanraakt.

2 Vul de urinebeker met de tweede ochtendurine.
De resterende urine kunt u in het toilet uitplassen.

Let op: de beker moet met minimaal 20 ml urine gevuld zijn; en met maximaal 90 ml urine.

3 Draai de deksel stevig dicht op de urinebeker.
Zorg ervoor dat u de binnenkant van de deksel niet aanraakt.



Instructie voor het vullen van de buis

Voer de volgende stappen binnen 1 uur na productie uit.
Om de buis te vullen verwijdert u de sticker aan de bovenkant van de beker. Open de beker en de buis niet.



1 Zwenk de urinebeker. Verwijder de sticker van de deksel en steek de buis, met de dop naar beneden, in de opening.

2 Duw de buis stevig naar beneden terwijl u het potje goed vasthoudt. De buis loopt vanzelf vol met urine.

Let op: steek nooit de vingers in de opening van de deksel, hier zit een naald in.



3 Kantel de buis 6x van boven naar beneden om de urine goed te vermengen.

4 Plak de sticker terug op de deksel en gooi de urinebeker weg.

